

**ACE** BIKES


**STEADYSTAND®**

SCOOTER

Manual

Gebrauchsanweisung

Manuel



ACEBIKES.COM

## Article information

Model nr:

**260 / 1023**

Model description:

**SteadyStand® Scooter**

Color:

**Grey**

Accessories:

**Wheel strap**

## Technical information

Material:

**Steel**

Material processing:

**Powdercoated**

Net weight:

**5 kg**

Product size (LxWxH):

**49 x 47 x 29 cm**



10-13 inch



80-120 mm

Designed in the Netherlands

### Allgemeine Hinweise

Bitte, lesen Sie vor Montage und ersten Gebrauch die Montageanleitung aufmerksam durch. Bitte, haben Sie Verständnis dafür, dass AceBikes keine Haftung für Folgeschaden übernimmt, die durch eine unsachgemäße beziehungsweise mangelhafte Montage entstehen.

**Warnung:** Es ist unter Umständen nicht vermeidbar, dass der Reifen leicht im Ständer "klebt". Wir empfehlen, den Reifen ggf. vor dem Herausfahren durch leichte Seitwärtsbewegungen zu lösen.

### General advice

Please have a careful look at this assembly instruction before assembling and applying the product. Please understand, that Acebikes cannot be held responsible for any consequential loss or damage due to an improper assembly or use of the product.

**Warning:** Under certain circumstances it is unavoidable, that the tire adheres slightly to the paddock stand. We recommend loosening the tire by slight sideways movements before pulling out the motorcycle.

### Informations générales


Avant le montage et l'utilisation du produit, veuillez regarder soigneusement ce manuel d'installation. Veuillez comprendre que AceBikes ne peut être tenu pour responsable des dommages consécutifs à un montage ou une utilisation incorrecte.

**Avertissement:** Dans certains cas il est inévitable que le pneu adhère légèrement à la béquille. Nous recommandons de décoller le pneu par mouvements légers sur le côté avant de sortir de la béquille.


## Was ist in der Box

## What's in the box


## Qu'y a-t-il dans la boîte



x1




x1



x1



x1




x1



8x



16x




2x



8x




2x




1x


1.




Handfest anziehen  
Hand tightened only  
Serrez á la main




2.



Handfest anziehen  
Hand tightened only  
Serrez á la main




3.



Handfest anziehen  
Hand tightened only  
Serrez á la main



4.



x1



x4




x8



x4

Handfest anziehen  
Hand tightened only  
Serrez á la main

5.



Anziehen in dieser Reihenfolge  
auf einer ebenen Oberfläche



Tightening in this order on flat  
surface

Serrage dans cet ordre sur une  
surface plane

## Einstellung

## Adjustment

## Ajustement



Zwischen dem Boden und der Reifenstütze sollte noch etwas Platz sein. Wenn kein Platz vorhanden ist, stellen Sie den SteadyStand auf eine kleinere Reifengröße ein

There is suppose to be some space between the floor and tyre support. If there is no space adjust the SteadyStand for a smaller tyre size

Il doit y avoir un espace entre le sol et le support des pneus. S'il n'y a pas d'espace, ajustez le SteadyStand pour une taille de pneu plus petite

# Stückliste

## Part list

## Liste des pièces

| Item | Qty | Description  |
|------|-----|--------------|
| 1    | 2   | Bearing      |
| 2    | 2   | Bolt M8x25   |
| 3    | 2   | Washer large |
| 4    | 1   | Frame Right  |
| 5    | 1   | Frame Left   |
| 6    | 1   | Frame back   |
| 7    | 4   | Grip         |

| Item | Qty | Description         |
|------|-----|---------------------|
| 8    | 1   | Wheel support front |
| 9    | 8   | Hex Nut M8          |
| 10   | 16  | Washer 8            |
| 11   | 8   | Bolt M8x16          |
| 12   | 1   | Handle              |
| 13   | 2   | Wheel support       |
| 14   | 1   | Shaft               |
| 15   | 1   | Plate               |

